

Коды ошибок

Описание ошибки	Код ошибки
Неисправность датчика температуры во внутреннем блоке	E1
Неисправность датчика температуры теплообменника	E2
Неисправность EEPROM (запоминающее устройство/память системы)	E4
Неисправность связи между наружным и внутренним блоками	E7
Защита от перегрузки по высокому давлению	E9
Неисправность датчика влажности	E10
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока	E14
Защита IPM (“интеллектуальный” силовой модуль)	F1
Повышенная температура нагнетания. Защита по температуре нагнетания или неисправность датчика температуры выпускной трубы	F4
Неисправность датчика температуры наружного воздуха	F6
Неисправность датчика температуры на линии всасывания	F7
Неисправность схемы ротора компрессора	F11
Неисправность EEPROM наружного блока (запоминающее устройство/память системы)	F12
Напряжение питания слишком низкое или высокое	F18-F19
Неисправность резистора оттайки	F21
Защита по току AC	F22
Защита по току DC	F23
Неисправность датчика температуры компрессора	F25
Системная ошибка	F28