

### Коды ошибок AU282FHA1A

Код ошибки	Описание неисправности
01	Неисправный датчик разморозки Te
02	Неисправный датчик температуры окружающего воздуха TA
03	Неисправный датчик температуры на стороне всасывания TS
04	Неисправный датчик температуры на стороне нагнетания TD
05	Неисправный датчик температуры, установленный на середине конденсатора
06	Общая токовая перегрузка
07	Токовая защита
09	Защита силового модуля
10	Неисправна функция авторестарта
11	Защита по температуре на стороне нагнетания
13	Защита по высокому давлению
14	Защита по низкому давлению
19	Недопустимая температура нагнетающей трубы
20	Отсутствует связь между чипом 857 и 846
21	Перегрузка компрессора по току
22	Отсутствует связь между чипом 846 и внутренним блоком
23	Отсутствует связь между чипом 846 и чипом 857

## Коды ошибок AU52NFIАКА

Код ошибки	На дисплее	Описание неисправности
01	E.4.	Неисправный датчик разморозки Те
02	E.1.	Неисправный датчик температуры окружающего воздуха ТА
03	E.3.	Неисправный датчик температуры на стороне всасывания TS
04	E.2.	Неисправный датчик температуры на стороне нагнетания TD
05	E.5.	Неисправный датчик температуры, установленный на середине конденсатора
06	O.C./PO.C.	Общая токовая перегрузка
07	C.T.	Токовая защита
09	E.P./PE.P.	Защита силового модуля
10	PE.E.	Неисправна функция авторестарта
11	O.D./PO.D.	Защита по температуре на стороне нагнетания
12	O.P.	Защита по высокому давлению
13	L.U./PL.U.	Защита от низкого напряжения
14	O.U./PO.U.	Защита от высокого напряжения
15	O.H.	Защита от перегрева компрессора
16	PI.A.	Восстановите заводские установки
17	PC.T.	Необходим перезапуск системы
18	Pr.E.	Необходим перезапуск системы

### Коды ошибок для внутренних блоков с проводным пультом управления

Код ошибки	Описание неисправности
E0	Неисправность дренажной системы
E1	Неисправный наружный блок
E2	Неправильный режим работы
E3	Неисправный датчик температуры, установленный на жидкостной трубе
E4	Неисправный датчик температуры, установленный на газовой трубе
E5	Адрес внутреннего блока повторяется
E7	Неправильная коммутация с электронным регулирующим клапаном
E8	Неправильная коммутация между проводным пультом управления и платой внутреннего блока
E9	Неправильная коммутация между внутренним и наружным блоками

### Коды ошибок для внутренних блоков с инфракрасным пультом управления

Мигание индикатора TIMER	Описание неисправности
один раз	Неисправный датчик температуры, установленный на жидкостной трубе
два раза	Неисправный датчик температуры, установленный на газовой трубе
три раза	Неисправный датчик температуры окружающего воздуха
четыре раза	Неправильная коммутация между внутренним и наружным блоками
пять раз	Неправильная коммутация с электронным регулирующим клапаном
десять раз	Неисправный мотор вентилятора внутреннего блока
одиннадцать раз	Неисправность в дренажной системе
двенадцать раз	Адрес внутреннего блока повторяется
тринадцать раз	Перегрев внутреннего блока