

Коды ошибок для HCFU

Описание ошибки	Код ошибки (количество миганий индикатора)	Код ошибки (на проводном пульте управления)
Неисправность датчика температуры в помещении	1	01
Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	2	02
Неисправность датчика окружающей среды наружного блока	3	4A
Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока	4	49
Перегрузка по току / перекос фаз	5	48
Защита по высокому давлению	6	53
Неправильная коммутация между внутренним блоком и проводным пультом управления	8	07
Неправильная коммутация между внутренним и наружным блоками	9	06
Сторонний сигнал аварии	11	0B
Неисправность датчика на газовой трубе	12	03
Общая системная ошибка	13	0D
Защита по низкому давлению	16	54