

Коды ошибок для HDU:

Описание ошибки	Код ошибки (количество миганий индикатора)	Код ошибки (на проводном пульте управления)
Неисправность датчика температуры в помещении	1	E1
Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока	2	E2
Неисправность датчика окружающей среды наружного блока	3	E3
Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока	4	E4
Перегрузка по току	5	E5
Защита по высокому/низкому давлению	6	E6
Общая системная ошибка	7	E7
Неправильная коммутация между внутренним блоком и декоративной панелью или проводным пультом управления	8	E8
Неправильная коммутация между внутренним и наружным блоком	9	E9
Неисправность дренажной системы	10	E0