

Коды ошибок для внутренних блоков кассетного типа AB072-212XCEAA и внутренних блоков канального типа AD072-212XLEAA

Количество миганий на плате внутреннего блока	Код ошибки на проводном пульте YR-E12	Код ошибки на центральном пульте YCZ-A001	Описание неисправности	Комментарии
1	01	01	Неисправность воздушного термистора TA внутреннего блока	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
2	02	02	Неисправность термистора TC на трубе теплообменника внутреннего блока	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
3	4A	11	Неисправность термистора Ta окружающей среды наружного блока	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
4	49	12	Неисправность термистора Tc контура A на трубе теплообменника наружного блока	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
5	48	10	Перегрузка по току	Датчик тока CT зафиксировал аварийную ситуацию 3 раза в течение 30 минут
6	53	14	Защита по давлению нагнетания	Выключатель по давлению нагнетания сработал 3 раза в течение 30 минут.
7	47	22	Защита по электропитанию	Перефазировка, отсутствие фазы
8	07	06	Неправильная коммутация между внутренним блоком и проводным пультом управления	Отсутствие или некорректный обмен данными между проводным пультом и внутренним блоком в течение более 4 минут
9	06	05	Неправильная коммутация между внутренним блоком и наружным блоком	Отсутствие или некорректный обмен данными между блоками в течение более 4 минут
10	08	21	Неисправность в дренажной системе	Поплавковый выключатель разомкнут в течение более чем 25 минут
11	0B	30	Сторонний сигнал аварии	Разрыв в цепи разъема CN7 или CN12 более чем 10 секунд.
13	0D	31	Неисправность соленоидного вентиля	Соленоидный вентиль неправильно срабатывает 3 раза подряд
14	4C	15	Неисправность термистора Td на стороне	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении

			нагнетания контура А	более чем 2 минуты
15	05	17	Неисправность функции авторестарт	Неисправность EEPROM
16	54	26D	Защита по низкому давлению	Выключатель по низкому давлению сработал при нормальных условиях (Аварийное состояние: выключатель разомкнут. Рабочее состояние: выключатель замкнут)
17	50	15	Аномально высокая температура на стороне нагнетания	Термистор Td на стороне нагнетания зафиксировал температуру более чем 120°C
18	12	23	Неверный режим работы внутреннего блока	Внутреннему блоку задан неверный режим работы (пример: один из внутренних блоков работает на охлаждение, а другой включили на обогрев)
19	75	18	Неисправность термистора Tc контура В на трубе теплообменника наружного блока	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
20	77	15	Неисправность термистора Td на стороне нагнетания контура В	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
21	32	07	Неисправен силовой модуль наружного блока	Проверьте подключение проводов питания к силовому модулю или замените модуль
22	54	08	Защита от низкого тока	Отсутствует сигнал приходящий с датчика тока или неисправность компрессора

Коды ошибок для внутренних блоков настенного типа AS072-142XCEAA и внутренних блоков напольного типа AF072-142XCEAA

Количество миганий индикатора "POWER" на лицевой панели внутреннего блока	Количество миганий индикатора "RUN" на лицевой панели внутреннего блока	Описание неисправности	Комментарии
1		Неисправность воздушного термистора TA внутреннего блока	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
2		Неисправность термистора TC на	Термистор замкнут или

		трубе теплообменника внутреннего блока	разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
3		Неисправность в холодильном контуре системы	Проверьте холодильный контур системы
5		Защита по давлению нагнетания	Выключатель по давлению нагнетания сработал 3 раза в течение 30 минут.
6		Неисправность в дренажной системе	Поплавковый выключатель разомкнут в течение более чем 25 минут
7		Неправильная коммутация между внутренним блоком и проводным пультом управления	Отсутствие или некорректный обмен данными между проводным пультом и внутренним блоком в течение более 4 минут
8		Неисправность мотора вентилятора внутреннего блока	Проверьте мотор вентилятора или плату управления внутреннего блока
9		Неисправность мотора вентилятора внутреннего блока	Проверьте мотор вентилятора или плату управления внутреннего блока
	1	Защита по электропитанию	Перефазировка, отсутствие фазы
	2	Защита по низкому давлению	Выключатель по низкому давлению сработал при нормальных условиях (Аварийное состояние: выключатель разомкнут. Рабочее состояние: выключатель замкнут)
	3	Неправильная коммутация между внутренним блоком и наружным блоком	Отсутствие или некорректный обмен данными между блоками в течение более 4 минут
	4	Аномально высокая температура на стороне нагнетания	Термистор Td на стороне нагнетания зафиксировал температуру более чем 120°C
	5	Перегрузка по току	Датчик тока СТ зафиксировал аварийную ситуацию 3 раза в течение 30 минут
	6	Неисправность термистора Ta окружающей среды наружного блока	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
	7	Неисправность термистора Tc на трубе теплообменника наружного блока контура А	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
	8	Неисправность термистора Td на стороне нагнетания контура В	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
	10	Неисправность термистора Tc на трубе теплообменника наружного	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении

		блока контура В	более чем 2 минуты
	11	Неверный режим работы внутреннего блока	Внутреннему блоку задан неверный режим работы (пример: один из внутренних блоков работает на охлаждение, а другой включили на обогрев)
	12	Неисправность термистора Td на стороне нагнетания контура А	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
	14	Неисправность функции авторестарт	Неисправность EEPROM

Коды ошибок для наружных блоков AU282XHEAA и AU422XIEAA

Количество миганий индикатора "LED 3" на плате управления наружного блока	Описание неисправности	Комментарии
1	Аномально высокая температура на стороне нагнетания контура А	Термистор Td на стороне нагнетания контура А зафиксировал температуру более чем 120°C
2	Неисправность термистора Tc на трубе теплообменника наружного блока контура А	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
3	Неисправность термистора Ta окружающей среды наружного блока	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
4	Неисправность термистора Td на стороне нагнетания контура А	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
5	Неисправность термистора Tc на трубе теплообменника наружного блока контура В	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
6	Неисправность термистора Td на стороне нагнетания контура В	Термистор замкнут или разомкнут на протяжении более чем 2 минуты
7	Аномально высокая температура на стороне нагнетания контура В	Термистор Td на стороне нагнетания контура В зафиксировал температуру более чем 120°C
9	Защита по низкому давлению	Выключатель по низкому давлению сработал при нормальных условиях (Аварийное состояние: выключатель разомкнут. Рабочее состояние: выключатель замкнут)
10	Неправильная коммутация между внутренним блоком и наружным блоком	Отсутствие или некорректный обмен данными между блоками в течение более 4 минут
11	Перегрузка по току	Датчик тока СТ зафиксировал аварийную ситуацию 3 раза в течение 30 минут, перефазировка, отсутствие фазы
13	Защита по давлению нагнетания	Выключатель по давлению нагнетания сработал 3 раза в течение 30 минут.
15	Неисправность EEPROM	Неисправность EEPROM

