

Технические данные

Централизованные системы управления

Применяемые системы

VRV[®] III-S

VRV[®] III

VRV[®] -WII

СОДЕРЖАНИЕ

Централизованные системы управления

1	Централизованные системы управления	2
2	DCS302C51: Централизованный пульт дистанционного управления	3
	Размерный чертеж	3
	Описание кнопок и функций	4
3	DCS301B51: Унифицированный пульт вкл./выкл.	6
	Размерный чертеж	6
4	DST301B51: Программируемый таймер	7
	Размерный чертеж	7
	Описание кнопок и функций	8
5	Обзор различных систем управления	9
6	Пример монтажа проводки централизованных систем управления ¹⁰	
7	Длина проводов передачи данных	12
	Пример монтажа проводки	12
	Пример системы (1)	13
	Пример системы (2)	14
	Количество подключаемых блоков	15
	Блок-схема для определения количества подключаемых блоков	16

1 Централизованные системы управления

Централизованное управление системой может осуществляться посредством 3 удобных для пользователя пультов управления: централизованного пульта дистанционного управления, унифицированного пульта включения/выключения и программируемого таймера. Эти пульты управления могут использоваться самостоятельно или в комбинации, где 1 группа = комбинация из нескольких (до 16) внутренних блоков и 1 зона = комбинация из нескольких групп.

Централизованный пульт дистанционного управления является идеальным средством для использования в зданиях коммерческого назначения, сдаваемых во временное пользование различным арендаторам, позволяя объединить внутренние блоки в группы для каждого арендатора (зонирование).

С помощью программируемого таймера можно установить расписание и рабочие условия для каждого арендатора, а управление можно перенастраивать в зависимости от изменяющихся требований.



Централизованный пульт дистанционного управления - DCS302C51



Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ - DCS301B51



Программируемый таймер - DST301B51

Обеспечение индивидуального управления 64 группами (зонами) внутренних блоков.

- Управление может осуществляться максимально 64 группами (128 внутренними блоками, макс. 10 наружными блоками).
- Управление может осуществляться максимально 128 группами (128 внутренними блоками, макс. 10 наружными блоками) через 2 отдельно расположенных центральных пульта дистанционного управления.
- Зональное управление
- Групповое управление
- Отображение кодов неисправностей
- Максимальная длина проводов 1 000 м (всего: 2000 м)
- Направление потока воздуха и расход воздуха HRV могут регулироваться
- Расширенные возможности таймера

Обеспечение совместного или индивидуального управления 16 группами внутренних блоков.


- Управление может осуществляться максимально 16 группами (128 внутренними блоками)
- Могут использоваться 2 отдельно расположенных пульта дистанционного управления
- Индикация рабочего состояния (нормальная работа, аварийная сигнализация)
- Индикация централизованного управления
- Максимальная длина проводов 1 000 м (всего: 2000 м)

Возможность программирования для 64 групп.

- Управление может осуществляться максимально 128 внутренними блоками
- 8 типов программирования на неделю
- Блок резервного питания максимально на 48 часов работы
- Максимальная длина проводов 1 000 м (всего: 2000 м)


2 DCS302C51: Централизованный пульт дистанционного управления

2 - 1 Размерный чертеж



2 DCS302C51: Централизованный пульт дистанционного управления


2 - 2 Описание кнопок и функций



1	КНОПКА УНИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ Нажать для эксплуатации всех блоков.	17	Вывод "ОТСУТСТВУЕТ" (Вывод отсутствия функции) Если какая-либо функция внутреннего блока отсутствует, то при нажатии соответствующей кнопки в течение нескольких секунд может выводиться сообщение "ОТСУТСТВУЕТ".
2	КНОПКА УНИФИЦИРОВАННОГО ОСТАНОВА Нажать для останова всех блоков.	18	" " Вывод (Вывод изменения положения вентилятора) Вывод показывает, является ли положение вентилятора фиксированным или изменяющимся.
3	ИНДИКАТОР РАБОТЫ (КРАСНЫЙ) Горит, когда хотя бы один управляемый внутренний блок работает.	19	" " " Вывод "ПОДАЧА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА" (Вывод интенсивности вентиляции/установленной скорости вентилятора) Этот вывод означает установленную скорость вентилятора.
4	" " Вывод (Вывод системы хладагента) Во время вывода системы хладагента горит индикатор в квадрате.	20	" No. " Вывод (№ времени) Выводит № рабочего таймера при использовании вместе с программируемым таймером.
5	" SET " Вывод (Установка зоны) Индикатор горит во время установки зон.	21	" No. " Вывод (Вывод кода работы и номера блока) Выводится соответствующий код характера работы (пульт дистанционного управления запрещен, приоритет централизованной работы, приоритет работы после нажатия, и т.д.). Выводятся номера внутренних блоков, которые остановлены из-за ошибки.
6	"MONITOR " Вывод (Контроль работы) Индикатор горит во время контроля работы.	22	" " Вывод (Время очистки элемента фильтра/время очистки воздушного фильтра) Выводится для информирования пользователя о времени очистки воздушного фильтра или элемента фильтра конкретной группы.
7	Вывод "ВСЕ" "зона" "индивидуально" Вывод состояния указывает на использование пакетных функций, или какая используется зона или отдельный блок (группа).	23	КНОПКА РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ Кнопка предназначена для переключения режима вентиляции теплообменника полной энтальпии.
8	КОНТРОЛЬ РАБОТЫ Каждый квадрат выводит состояние, соответствующее каждой группе.	24	КНОПКА ВСЕ/ИНДИВИДУАЛЬНО Нажатие этой кнопки позволяет выполнять прокрутку экранов: "экран всех", "экран зон" и "индивидуальный экран".
9	" " " " " " " " " " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " "  " " 		

2 DCS302C51: Централизованный пульт дистанционного управления

2 - 2 Описание кнопок и функций




32	КНОПКА СБРОСА ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА	36	КНОПКА ПРОВЕРКА / ТЕСТОВЫЙ ПРОГОН (ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ)
	Эта кнопка используется для стирания вывода "очистить фильтр" после очистки или замены.		Нажатие этой кнопки позволяет сделать выбор между "проверкой", "тестовым прогоном" и "выводом системы". Обычно эта кнопка не используется.
33	КНОПКА УСТАНОВКИ	37	КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ
34	Устанавливает режим управления и № времени		Эта кнопка предназначена для переключения интенсивности вентиляции ("подача свежего воздуха") теплообменника полной энтальпии.
	КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА		
35	Нажатие этой кнопки позволяет сделать выбор между "слабой", "высокой" и "очень высокой".		
	КНОПКА УСТАНОВКА ЗОНЫ		
	Режим регистрации зоны можно включать и выключать путем одновременного нажатия кнопок пуска и останова в течение не менее четырех секунд.		

ПРИМЕЧАНИЯ

- В таблице индикация приведена только в качестве примера. Она не соответствует фактическим рабочим ситуациям.
- При использовании блока вместе с другими дополнительными пультами централизованного управления, индикатор работы блока, который не находится под управлением, может включаться или выключаться через несколько минут, позже графика. Это говорит о том, что идет обмен сигналом, и не является признаком неисправности.


3 DCS301B51: Унифицированный пульт вкл./выкл.

3 - 1 Размерный чертеж




4 DST301B51: Программируемый таймер

4 - 1 Размерный чертеж



4 DST301B51: Программируемый таймер

4 - 2 Описание кнопок и функций



1	КНОПКА УНИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ	11	ВЫВОД "OFF" (ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ВЫКЛ СИСТЕМЫ)
	Нажать эту кнопку для выполнения унифицированной работы независимо от № запрограммированного времени.		Выводит запрограммированное время останова.
2	КНОПКА УНИФИЦИРОВАННОГО ОСТАНОВА	12	КНОПКА № ВРЕМЕНИ
	Нажать эту кнопку для выполнения унифицированного останова независимо от № запрограммированного времени.		
3	ИНДИКАТОР РАБОТЫ (КРАСНЫЙ)	13	КНОПКА НАСТРОЙКИ ЧАСОВ
	Индикатор загорается во время работы внутреннего блока.		Нажать эту кнопку для установки текущего времени.
4	"NO." Вывод (№ ВРЕМЕНИ)	14	КНОПКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПУСКА
	Выводит № времени, только при использовании вместе с централизованным пультом дистанционного управления.		Нажать эту кнопку для установки или проверки № запрограммированного времени. Нажать ее снова после завершения работы с программой.
5	Вывод "ПУСК" (ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУСКА)	15	КНОПКА ВЫБОРА ДНЕЙ НЕДЕЛИ
	Когда таймер запрограммирован, индикатор загорается.		Во время этого вывода установка невозможна.
6	Вывод "OFF" (УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ)	16	КНОПКА УСТАНОВКИ ЧАСА/МИНУТЫ
	Загорается над днем недели, установленным как выходной день. В такой день работа под управлением таймера не выполняется.		Нажать эту кнопку для настройки текущего и запрограммированного времени.
7	Вывод "—" (УСТАНОВКА ДНЕЙ НЕДЕЛИ)	17	КНОПКА ВКЛ ТАЙМЕРА
	Мигает под запрограммированным днем недели.		Нажать эту кнопку для установки текущего и запрограммированного времени.
8	Вывод "E" (КОД НЕИСПРАВНОСТИ)	18	КНОПКА УСТАНОВКИ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
	Выводит содержание неисправности при останове из-за неисправности.		Нажать эту кнопку для установки выходных дней.
9	Вывод "CLOCK" (ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ)	19	КНОПКА КОПИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ
	Выводит текущий день недели и время.		Использовать эту кнопку для установки № запрограммированного времени так же, как и для предыдущего дня.
10	Вывод "M" (ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ПУСКА СИСТЕМЫ)	20	КНОПКА ОТМЕНЫ ПРОГРАММЫ
	Выводит запрограммированное время пуска.		Использовать эту кнопку для отмены запрограммированного времени. Индикатор показывает "--".

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 В таблице индикация приведена только в качестве примера. Она не соответствует фактическим рабочим ситуациям.

5 Обзор различных систем управления

Для обеспечения более эффективного локализованного контроля состояния окружающей среды, компания Daikin предлагает различные системы управления, например, единое или двойное дистанционное управление, централизованное управление. Это позволяет создавать различные конфигурации систем управления, которые могут быть приняты для различных применений: от дистанционного управления до автоматизации здания (BA).

Метод управления	Цель / использование	Краткое описание системы	Функция	Стандартное количество блоков
DS-T301/B51 Программируемый таймер	Для использования работы по еженедельному графику с точностью 1 минуты		Время ВКП/ВЫКП можно установить с точностью дня, часа и минуты. Схему ВКП/ВЫКП можно установить на использование два раза в день, в зависимости от особенностей применения.	Одновременно управляет 64 группами с помощью одного программируемого таймера. Макс. 128 блоков
Централизованный пульт дистанционного управления DCSS02/B51	Для управления всеми внутренними блоками с одного места		- Функция двойного центрального управления - Функция жидкокристаллического пульта дистанционного управления позволяет индивидуально управлять каждой зоной внутреннего блока. - Индивидуальная / унифицированная работа - При работе совместно с программируемым таймером можно установить до 8 схем для работы, управляемой по запрограммированному времени. - Установка температуры для каждой зоны - Управление работой каждого помещения при централизованном управлении - Команда отказа работы пульта дистанционного управления - Функция последовательного пуска	Управление группами в количестве до 64 групп с одного централизованного пульта управления. Макс. 128 блоков
Унифицированный пульт ВКП/ВЫКП DCSS301/B51			- Функция двойного центрального управления - Управление ВКП/ВЫКП внутренним блоком - Индивидуальная / унифицированная работа - Команда отказа работы пульта дистанционного управления. (Приоритет централизованного пульта дистанционного управления. При использовании совместно с централизованным пультом дистанционного управления.) - Функция последовательного пуска	Управление группами в количестве до 16 групп внутренних блоков с одного унифицированного пульта ВКП/ВЫКП. Макс. 128 блоков
- Программируемый таймер - Централизованный пульт дистанционного управления - Унифицированный пульт ВКП/ВЫКП			- Возможны соответствующие функции программируемого таймера, централизованного пульта дистанционного управления и унифицированного пульта ВКП/ВЫКП. (Режим управления централизованного пульта дистанционного управления дает приоритет работе пульта дистанционного управления для внутреннего блока.) - Функция последовательного пуска.	Управление группами в количестве до 64 групп с 1 программируемым таймером, 2 централизованными пультами дистанционного управления и 8 унифицированными пультами ВКП/ВЫКП.

6 Пример монтажа проводки централизованных систем управления

- Подсоедините проводку центрального пульта управления к (А) или (В).
(Подсоедините к (В), если это возможно.)
- Количество внутренних блоков не должно превышать ограничения, принятые для каждой системы.
- Никогда не соединяйте проводами пульта управления, которые подсоединены к разным цепям.
- Для того, чтобы предотвратить подсоединение 3 проводов на одной клемме, подсоединяйте к клеммному блоку (А) или (В) или используйте клемму реле
(местная поставка)

Схема 1

- Когда все централизованные системы управления расположены в одном месте.






Схема 2

- Когда все централизованные системы управления расположены в нескольких местах.



6 Пример монтажа проводки централизованных систем управления

- Максимальная длина проводов не должна превышать 1 000 м.
(Общая длина проводов не должна превышать 2 000 м, исключая провода к пульту дистанционного управления).
- Возможность управления максимально 128 внутренними блоками.



Преимущества подсоединения центральных пультов управления к (B).


- Если центральные пульты управления подсоединены к (B), то остается возможность иметь централизованное управление, даже если электропитание другой цепи, подаваемое на центральный пульт управления, отключено. (Даже если электропитание отключено из-за длительного перерыва, и т.д.)

7 Длина проводов передачи данных

Система «Супер проводка», объединяющая в единое целое проводку управления между внутренним и наружным блоками, и проводку передачи данных к центральному пульту управления, удовлетворяет следующим ограничениям.

- Максимальная длина проводов: Не более 1000 м
- Общая длина проводов: Не более 2000 м

7 - 1 Пример монтажа проводки



В системе, приведенной выше, наибольшая длина проводов составляет 900 м между A и C, что удовлетворяет ограничению 1000 м. Общая длина составляет 1100 м, т.е. всего 900 м между A и C, и 200 м между B и C, что также удовлетворяет ограничению 2000 м. Центральный пульт управления работает правильно, только когда максимальная и общая длина проводов удовлетворяет ограничениям, как показано выше.


ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 При проектировании системы проверьте максимальную и общую длину проводов. При превышении предела единственным путем является разделить систему на несколько систем.

7 Длина проводов передачи данных

7 - 2 Пример системы (1)

- Ответвительная линия: линия, отходящая от магистральной линии.
- Нижняя ответвительная линия: линия, отходящая от ответвительной линии.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Как показано выше, централизованные пульта дистанционного управления следует подсоединять к проводке между наружными блоками там, где это возможно. (При подсоединении к проводке управления между внутренним и наружным блоками, управление блоками может оказаться невозможным даже при нормальной цепи, если цепь, подсоединенная к центральному пульту управления, неисправна.)

7 Длина проводов передачи данных

7 - 3 Пример системы (2)

- Ответвительная линия: линия, отходящая от магистральной линии.
- Нижняя ответвительная линия: линия, отходящая от ответвительной линии.



ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Как показано выше, при подсоединении централизованных пультов дистанционного управления к проводке управления между внутренним и наружным блоками, управление блоками может оказаться невозможным даже при нормальной цепи, если цепь, подсоединенная к центральному пульту управления, неисправна. Подсоедините центральные пульта управления к проводке управления между внутренним и наружным блоками.

7 Длина проводов передачи данных

7 - 4 Количество подключаемых блоков

	Оборудование централизованного управления	Внутренний блок	Наружный блок	Другие адаптеры
Необходимый пульт управления (макс. кол-во)	- Централизованный пульт дистанционного управления (2 ед.) (1) - Унифицированный пульт ВКЛ./ВЫКЛ. (8 ед.) (1) - Программируемый таймер (1 ед.) - Станция обработки данных (1 ед.) - Параллельный интерфейс (4 ед.)	- Система VRV - Серия Sky Air (Требуется адаптер интерфейса для серии Sky Air.) - Блок HRV - Производственный кондиционер (Требуется проводной адаптер для другого кондиционера.) - Кондиционер в помещении (Требуется проводной адаптер для другого кондиционера) - Блок BS (3) - Проводной адаптер	- Наружный блок для системы VRV - Серия систем с рекуперацией тепла	- Внешний адаптер управления для наружного блока - Проводной адаптер для доп. элект. оборуд. (1)
Количество блоков	(2)	Äî 128 äëîëîä (6)	Äî 10 äëîëîä (5)	Äî 10 äëîëîä

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если имеется 2 системы централизованного управления (для управления одной системой из двух 2 центров): можно подключить 4 централизованных пульта дистанционного управления и 16 унифицированных пультов ВКЛ./ВЫКЛ. Однако управление может осуществляться максимально 128 внутренними блоками.
- При подключении 8 или больше единиц оборудования централизованного управления, необходимо выполнить следующие условия. Если количество пультов управления 7 или менее, то выполнение этих условий не требуется.

- Оборудование централизованного управления + внутренние блоки + наружные блоки + другие адаптеры ≤ 160 блоков - Приведенное количество оборудования централизованного управления * + внутренние блоки + наружные блоки + другие адаптеры ≤ 200 блоков
ПРИМЕЧАНИЕ: * одна единица оборудования централизованного управления, за исключением унифицированного пульта ВКЛ./ВЫКЛ, рассматривается как 10 единиц.)


- Если установлен блок BS, то в этом количестве он не учитывается. Однако внутренние блоки после блока BS следует учитывать.
- Для серии VRV Plus, учитывается только количество наружных блоков, а функциональный блок не учитывается. Однако, если планируется в будущем расширить систему, то необходимо учитывать количество блоков, которые будут добавлены.
- Наружный блок ограничивается максимальным количеством 10 блоков и общей номинальной мощностью 280 кВт (100 л.с.); кроме того, количество функциональных блоков также ограничивается 5 блоками. Однако, если возможна установка последовательного пуска, то может быть подсоединено до 10 функциональных блоков.
- Когда подсоединена станция обработки данных или параллельный интерфейс, количество внутренних блоков ограничено до 64 групп (128 блоков).
При определении возможного количества соединяемых блоков см. блок-схему на следующей странице.

7 Длина проводов передачи данных

7 - 5 Блок-схема для определения количества подсоединяемых блоков

Контрольный перечень количества блоков в одной системе

Централизованное управление	К-во	Да/нет
Централизованный пульт дистанционного управления (Прим. 1)		
Унифицированный пульт ВКЛ./ВЫКЛ.		
Программируемый таймер		
Станция обработки данных (Прим. 4)		
Параллельный интерфейс		
Всего		



Внутренний блок	К-во	Да/нет
Система VRV		
Sky Air с адаптером		
VAM		
Проводной адаптер для другого кондиционера		
Блок BS (Прим. 2)		
Всего		

128

Наружный блок	К-во	Да/нет
RXQ-P		
RXYQ-P		
REYQ-P		
Всего		

10

RX(Y)Q5P / REYQ5P	
RX(Y)Q8P / REYQ8P	
RX(Y)Q10P / REYQ10P	
RX(Y)Q12P / REYQ12P	
RX(Y)Q14P / REYQ14P	
RX(Y)Q16P / REYQ16P	

x 5 л.с. =

x 8 л.с. =

x 10 л.с. =

x 12 л.с. =

x 14 л.с. =

x 16 л.с. =

Всего 100 л.с.

Другие адаптеры	К-во	Да/нет
Внешний адаптер управления для наружного блока		
Проводной адаптер для доп. элект. оборуд.		
Всего		

10

ПРИМЕЧАНИЯ

Условия А означают:

Оборудование централизованного управления + внутренние блоки + наружные блоки + другие адаптеры ≤ 160 блоков

Приведенное количество оборудования централизованного управления + внутренние блоки + наружные блоки + другие адаптеры ≤ 200 блоков

7 Длина проводов передачи данных

7 - 5 Блок-схема для определения количества подключаемых блоков

Проводка управления		Дан/нет	
Максимальное расширение	М		< 1000
Общая длина проводов	М		≤ 2000
Отводная проводка			≤ 16

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Если управление одной системой осуществляется из 2 мест, можно подключить до 4 централизованных пультов дистанционного управления и 16 унифицированных пультов ВКЛ/ВЫКЛ. Однако управление может осуществляться максимально 128 внутренними блоками.
- 2 Если установлен блок BS, то внутренние блоки, используемые по схеме после этого блока, не учитываются.
- 3 Станция обработки данных может иметь до 64 групп (64 главных внутренних блока с адресом). В случае принятия группового управления, схема, охватываемая станцией обработки данных, может иметь до 128 внутренних блоков, включая главный и подчиненные блоки.

2

VRV III-S
VRV III
VRV-WII



Компания Daikin занимает уникальное положение в области производства оборудования для кондиционирования воздуха, компрессоров и хладагентов. Это стало причиной ее активного участия в решении экологических проблем. В течение нескольких лет, деятельность компании Daikin была направлена на то, чтобы достичь лидирующего положения по поставкам продукции, которая в минимальной степени влияет на окружающую среду. Эта задача требует, чтобы разработка и проектирование широкого спектра продуктов и систем управления выполнялись с учетом экологических требований, и были направлены на сохранение энергии и снижение объема отходов.



Компания Daikin Europe NV прошла аттестацию своей Системы управления качеством по стандартам обеспечения качества согласно регистру Ллойда в соответствии с ISO9001. ISO9001 определяет качество в отношении проектирования, разработки, производства, а также услуг, относящихся к продукции.




ISO14001 обеспечивает эффективную систему мер по охране окружающей среды, помогающую защитить здоровье человека и окружающую среду от потенциального воздействия нашей деятельности, продукции и услуг и направленную на поддержание и повышение качества окружающей среды.



Блоки от фирмы Daikin Europe NV удовлетворяют требованиям Европейских норм, гарантирующих безопасность изделия.

"Настоящая публикация составлена только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания публикации и продуктов (и услуг), представленных в ней. Технические характеристики (и цены) могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данной публикации. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V."



DAIKIN EUROPE N.V.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende

Программа сертификации EUROVENT не распространяется на системы VRV.



EEDRU07-200 • 08/2007 • Copyright © Daikin
Настоящая публикация заменяет EEDU06-2
Подготовлено в Бельгии компанией Lamco (www.lamcoprint.be).
интерес которой к экологическим вопросам представлен в системах EMAS и ISO 14001.
Ответственный редактор: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende