


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
DX PRO III

**ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА
ОДНОПОТОЧНЫЕ**

Хладагент: R410A

МОДЕЛИ:

- КТУХ30HFAN1
- КТУХ40HFAN1
- КТУХ50HFAN1
- КТУХ60HFAN1



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры по обеспечению безопасности	3
2. Комплект поставки	4
3. Монтаж внутреннего блока	5
4. Монтаж трубопровода	9
5. Электрические подключения	11
6. Пуско-наладочные работы	15


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте www.daichi.ru

1. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасной эксплуатации следуйте ниже перечисленным рекомендациям:

- Перед началом использования кондиционера обязательно прочитайте правила его эксплуатации и всегда следуйте им. Невыполнение правил может привести к поломке кондиционера, поражению электрическим током или порче имущества.
- Прочитав инструкцию, сохраните ее вместе с руководством пользователя кондиционера в легко доступном месте для получения информации в будущем.
- Ремонт электрических узлов и соединений должен производиться электротехническим персоналом.
- Монтаж и подключение кондиционера должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с правилами техники безопасности и государственными стандартами.
- Ремонт кондиционера должен проводиться квалифицированным специалистом сервисного центра.
- В данной инструкции меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** Несоблюдение любого из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ может привести к таким серьезным последствиям, как травмы или существенный материальный ущерб.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ** Несоблюдение любого из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ может привести к серьезным последствиям.




- На протяжении всего текста данной инструкции используются следующие символы техники безопасности:

 Внимательно соблюдайте инструкции	 Проверьте наличие заземления	 Запрет доступа
---	--	--

- По окончании монтажа проверьте правильность его выполнения.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

<ul style="list-style-type: none">• Нельзя доверять монтаж кому-либо, кроме дилера или другого специалиста в этой области. (Нарушение правил монтажа может привести к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
<ul style="list-style-type: none">• Устанавливайте кондиционер согласно инструкции. (Отступление от требований монтажа может привести к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
<ul style="list-style-type: none">• Следите за тем, чтобы использовались монтажные компоненты из комплекта поставки или из специализированной номенклатуры. (Использование других компонентов чревато возможностью ухудшения работы, к протечке воды, вызвать поражение электрическим током или явиться причиной пожара.)
<ul style="list-style-type: none">• Устанавливайте кондиционер на прочном основании, способном выдержать вес блока. (Несоответствующее основание или отступление от требований монтажа может привести к травмам при падении блока с основания.)
<ul style="list-style-type: none">• Электрический монтаж следует выполнять согласно руководству по монтажу с соблюдением государственных правил электрического монтажа или в соответствии с утвержденными нормативными документами. (Недостаточная компетентность или неправильный электрический монтаж могут привести к поражению электрическим током или к пожару.)
<ul style="list-style-type: none">• Следите за тем, чтобы использовалась отдельная цепь питания. Ни в коем случае не пользуйтесь источником питания, обслуживающим также другое электрическое оборудование.
<ul style="list-style-type: none">• Для электрической проводки используйте кабель, длина которого должна покрывать все расстояние без наращиваний. Не пользуйтесь удлинителями. Не подключайте к источнику питания другие нагрузки, пользуйтесь отдельной цепью питания. (Несоблюдение данного правила может привести к перегреву, электрическому удару или пожару.)
<ul style="list-style-type: none">• Для электрических соединений между комнатным и наружным блоками используйте провода указанных типов. (Надежно закрепляйте провода межблочных соединений таким образом, чтобы на их контактные выводы не воздействовали никакие наружные механические напряжения. ненадежные соединения или закрепления могут привести к перегреву клемм или к пожару).

<ul style="list-style-type: none"> После подключения проводов межблочных соединений и проводов питания расправьте кабели таким образом, чтобы они не создавали ненужного давления на крышки или панели электрических блоков. Закройте провода крышками. (Неплотное закрытие крышки может привести к перегреву клемм, вызвать электрический удар или явиться причиной пожара). 	
<ul style="list-style-type: none"> Если во время монтажа происходит утечка хладагента, проветрите помещение. 	
<ul style="list-style-type: none"> По окончании всех монтажных работ убедитесь в отсутствии утечек хладагента. 	
<ul style="list-style-type: none"> При монтаже или переустановке блоков системы следите за тем, чтобы в трубопроводы хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (например, воздух или влага). (Любое попадание в холодильную систему воздуха или других посторонних веществ приводит к аномальному повышению давления и нарушению работы системы, что чревато нанесением травм.) 	
<ul style="list-style-type: none"> Перед запуском компрессора проверьте надежность подключения трубопроводов для хладагента. (Внутри системы может попасть воздух, что может привести к ненормальному давлению в системе, в результате чего может произойти поломка или даже травма.) 	
<ul style="list-style-type: none"> Проверьте наличие заземления. Не заземляйте блок присоединением к водопроводной трубе, к разряднику или к телефонному заземлению. (Ненадлежащее заземление может привести к электрическому удару. Сильные разряды от молнии или от других источников могут вызывать повреждение кондиционера). 	
<ul style="list-style-type: none"> Проконтролируйте установку предохранителя утечки тока на землю. (Отсутствие предохранителя утечки тока на землю может явиться причиной поражения электрическим током.) 	



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

<ul style="list-style-type: none"> Не устанавливайте кондиционер в местах, где существует опасность воздействия на него утечки горючего газа. (Если газ вытекает и накапливается около блока, это может привести к пожару.) 	
<ul style="list-style-type: none"> Монтируйте дренажный трубопровод согласно инструкции. (Нарушение правил монтажа трубопровода может привести к утечке сконденсированной влаги из внутреннего блока.) 	
<ul style="list-style-type: none"> Замечания по установке наружного блока. (Только для модели с тепловым насосом.) (Для исключения замерзания воды в дренажных трубопроводах рекомендуется устанавливать электрический подогрев дренажного трубопровода.) 	
<ul style="list-style-type: none"> Затягивайте гайку вальцовки согласно указанной методике, например, с помощью гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту. (Если затянуть гайку вальцовки слишком сильно, гайка может в результате длительной эксплуатации треснуть и вызвать утечку хладагента.) 	

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки содержит следующие составляющие:


N	Составляющие комплекта поставки	Кол-во	Примеч.
1.	Внутренний блок	1	
2.	Пульт дистанционного управления проводной	1	
3.	Тепло-изоляционный материал для трубопроводов	2	
4.	Разметочный шаблон для монтажа	1	Для модели КТУХ30,40
5.	Винты М4х 16 для крепления шаблона	5	Для модели КТУХ30,40
6.	Трафарет для корректировки положения блока	1	Для моделей КТУХ50,60
7.	Крепежный ремень	10	
8.	Дренажный патрубок	1	
9.	Монтажные болты (ST2.9x10-C-H)	2	
10.	Шайбы	8	
11.	Руководство пользователя	1	
12.	Инструкция по монтажу	1	

- Примечание: 1. Комплект поставки для конкретных моделей может иметь некоторые отличия.
 2. Трубопровод хладагента приобретается на местном рынке, а его длина и диаметр подбираются в соответствии с производительностью кондиционера и конкретным размещением блоков при монтаже.


Внимательно проверьте комплект поставки.Руководство пользователя должно быть на русском языке.

3. МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

- Вокруг кондиционера должно быть достаточно свободного пространства для монтажа и технического обслуживания.
- Потолок, на который монтируется внутренний блок, должен быть горизонтальным и достаточно прочным, чтобы выдерживать вес блока.
- Не должно быть препятствий входу и выходу воздуха из кондиционера.
- Выходящий из кондиционера воздух должен равномерно распределяться по помещению.
- Трубопроводы хладагента и дренажный шланг должны быть доступны для обслуживания
- Кондиционер не должен находиться рядом с источниками тепла, например, с нагревательными приборами.




для боков КТУХ50,60HFAN1



для боков КТУХ30,40HFAN1

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

- Воспользуйтесь следующей иллюстрацией для определения расстояния между болтами для подвешивания.
 - Для монтажа воспользуйтесь 10 болтами подвески.
 - Способ подготовки потолка зависит от конструкции здания. Поинтересуйтесь у строителей о наличии специфических условий.
1. Площадь потолка, нуждающаяся в обработке. Выровняйте потолок. Укрепите кровельную балку на случай возможной вибрации.
 2. Обрежьте кровельную балку.
 3. Укрепите обрезанное место и закрепите балку.
 4. После подвешивания кондиционера закрепите внутри потолка провода и трубы.



- После выбора места для установки смонтируйте дренажный трубопровод и трубопровод для хладагента, а также внутреннюю и наружную проводку перед подвешиванием кондиционера.
- Установка болтов для подвешивания.

Деревянная конструкция

Закрепите поперек балок деревянный квадрат, затем вставьте в него болты (рис. 1)




Рис. 1

Новый бетонный блок

При установке бетонного блока закрепите в нем вставку или монтажный болт (рис. 2)




Рис. 2

Уже установленный бетонный блок

Используйте для крепления раздвижной монтажный болт или винт с внутренним отверстием (рис. 3)




Рис. 3

Стальная конструкция

Установите в потолке конструкцию из стального уголка и монтажный болт с крючком (рис. 4)




Рис. 4

Монтаж внутреннего блока

- Установите монтажный болт в U-образное отверстие проушины внутреннего блока (рис. 5).
- Проверьте горизонтальность положения блока с помощью нивелира.






Рис. 5


- Вставьте болт в U-образный желобок подвесного приспособления. Подвесьте внутренний блок и выровняйте его с помощью регулятора уровня.

КТУХ30,40НFAN1



- Еще раз отрегулируйте взаимное расположение внутреннего блока и отверстия в потолке с помощью разметочного шаблона.



- Прикрепите разметочный шаблон к нижней стороне внутреннего блока фиксирующими болтами для панели. Приведите размер отверстия в потолке в соответствие с разметочным шаблоном.






- Нижняя плоскость потолка должна совпадать с нижней стороной разметочного шаблона.



КТУХ50,60НFAN1

- Вставьте болт в U-образный желобок подвесного приспособления. Подвесьте внутренний блок и выровняйте его с помощью регулятора уровня.
- Воспользуйтесь трафаретом для проверки взаимного расположения корпуса и отверстия в потолке.
- При монтаже воспользуйтесь следующими изображениями.





ДРЕНАЖНЫЙ ТРУБОПРОВОД

При подсоединении этой трубы пользуйтесь уплотнителем и защитными перчатками.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Дренажный трубопровод внутреннего блока необходимо снабдить тепловой изоляцией, иначе на нем, а также на соединениях внутреннего блока, будет скапливаться конденсат.
- Для соединения труб необходимо использовать жесткую полихлорвиниловую обвязку. Следите, чтобы трубы не протекали.
- При подсоединении деталей к внутреннему блоку не прилагайте усилий к трубам внутреннего блока.
- Если уклон дренажного трубопровода составляет более 1/100, труба не должна изгибаться.
- Общая длина растянутого дренажного трубопровода не должна превышать 20 м. Если труба длиннее, необходимо установить скобы, не дающие ей изгибаться.
- При монтаже труб воспользуйтесь следующими изображениями.



Направленный вверх дренаж

- Чтобы убедиться в том, что дренажный трубопровод не будет опускаться вниз, поднимите его на высоту максимум 340 мм, а потом опустите.
- Если дренаж направлен вверх, необходимо использовать соответствующие трубы и колена. Высота при этом должна составлять не более 500 мм. В противном случае датчик уровня воды дренажного насоса выйдет из строя.




- После подъема трубопровода дренажная труба должна немедленно наклониться (более 1/100).

Проверка дренажа.

1. Медленно влейте 600-800 см³ воды через шланг в соответствующее отверстие.
2. Проверка дренажа проводится во время проверки звука работы мотора дренажного насоса.
3. После проведения подготовительных работ отключите датчик уровня воды, подведите 220-240 В переменного тока на (L) и (N) соединительного щитка. Дренажный насос немедленно начнет работу.
4. Проверьте правильность звука работы мотора дренажного насоса и проведите проверку дренажа (если звук постоянной работы отличается от звука прерывистой работы, это абсолютно нормально).
5. После проверки дренажа верните соединитель датчика уровня воды в начальное положение.



- Дренажное отверстие используется для опустошения водосборника для сервисного обслуживания кондиционера.
- Используйте эту возможность постоянно при работе кондиционера для отвода жидкости.



4. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА

(см. Инструкцию по монтажу наружного блока)

- Монтаж трубопровода должен быть произведен к месту монтажа внутреннего блока до его установки.
- Подключение трубопровода хладагента выполняется после окончания установки внутреннего блока.
- Проверку герметичности контура хладагента, осушку и дозаправку производить в составе системы кондиционирования.

Трубопровод хладагента должен удовлетворять следующим требованиям:

Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками:

Размер трубопроводов

СТАНДАРТНАЯ КАССЕТА	Диаметр для жидкости (мм)	Диаметр для газа (мм)
КТУХ30,40,50	6,35	12,7
КТУХ60	9,53	15,9

ВНИМАНИЕ!

- Не допускайте попадание во время монтажа внутрь труб воздуха, пыли и других загрязнений.
- Не начинайте монтаж трубопровода, пока внутренний и наружный блоки не установлены и не закреплены на местах.
- Не допускайте попадания внутрь труб влаги.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

1. Убедитесь в том, что используется нужный фреон (R410A):
2. Использование одного и того же вакуумного насоса для работы с различными хладагентами может привести к повреждению вакуумного насоса или блока.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ

1. Рассчитайте требуемую длину труб и подготовьте их

- 1) Подключайте трубы сначала к внутреннему блоку, а затем к наружному.
- 1) Согните трубы в нужном направлении. Не повредите их.
- Внешняя поверхность вальцовки и гайки смажьте маслом и поверните гайку на 3–4 оборота руками, перед тем, как затягивать гайку ключом (рис. 19).
- При соединении и разъединении труб поворачивайте оба гаечных ключа одновременно.

- 2) Запорный клапан наружного блока должен быть полностью закрыт (в исходном положении). При под-

ключении труб ослабьте гайки запорного клапана и снимите их, сделав вальцовочное соединение (в течение 5 мин.) сразу же затяните гайки. Если гайки клапана откручены долгое время, то пыль, влага и другие загрязнения могут попасть в трубопровод хладагента. Перед заправкой хладагента необходимо полностью удалить воздух и влагу из холодильного контура.

3) После подсоединения к внутреннему блоку удалите воздух из трубопровода.




Рис. 19



Рис. 20




Рис. 21

Правила сгибания труб

- Угол изгиба не должен превышать 90°.
- Желательно, чтобы изгиб находился на середине отрезка трубы. Радиус изгиба должен быть не менее 100 мм (рис. 20).
- Не сгибайте трубу более 3-х раз.

Сгибание труб с тонкими стенками (диаметром 9,53 мм)

- Вырежьте углубление в изоляции трубы на месте изгиба.
- Согните трубу, затем покройте ее изоляционной лентой.
- Чтобы труба не деформировалась, выбирайте максимально возможный радиус изгиба.
- Для сгибания труб с малым радиусом используйте трубогиб.

Использование труб, купленных на местном рынке

- При установке медных труб приобретенных на внутреннем рынке (диаметром не менее 9 мм) в контур хладагента, используйте ту же изоляцию.

2. Монтаж трубопроводов

- Просверлите в стене отверстие (диаметром 90 мм) и вставьте в него изолирующую втулку.
- Соедините трубы и электрические кабели вместе изолирующей лентой, не допускайте попадания в пучок труб воздуха, иначе на их поверхности будет конденсироваться вода.
- Пропустите изолированные трубы сквозь отверстие в стене. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить трубы.

3. Подсоедините трубы к блокам.

4. Откройте запорные клапаны, чтобы хладагент мог перетекать по контуру хладагента.
5. С помощью течеискателя или мыльного раствора проверьте, нет ли утечек хладагента из системы.
6. Места соединений труб с внутренним блоком покройте звуко- и теплоизолирующим материалом. Обмотайте трубы изолирующей лентой, чтобы избежать образования конденсата.

Развальцовка

Основная причина утечки хладагента из фреонового трубопровода кондиционера – некачественная развальцовка труб. Выполняйте развальцовку, как описано ниже:

1. Отрежьте трубу
2. Плотно закрепите медную трубку в зажиме и развальцуйте. Размер зажима зависит от диаметра трубы



Рис. 22




Рис. 23

Наружный диаметр, мм	А (мм)	
	Максимум	Минимум
6,35	8,7	8,3
9,53	12,4	12,0
12,7	15,8	15,4
15,9	19,0	18,6
19,1	23,3	22,9




Рис. 24

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


1. Электрические подключения выполнять в соответствии с электрическими схемами, приведенными и на панелях наружного и внутреннего блоков кондиционера.
2. Если электропроводка не подходит для питания кондиционера, электрик не должен подключать к ней кондиционер. Нужно объяснить владельцу кондиционера суть проблемы и способы ее устранения.
3. Напряжение питания должно поддерживаться в пределах от 90% до 110% от номинального.
4. Убедитесь, что кондиционер заземлен.
5. Электрическое подключение должно полностью соответствовать государственным и местным стандартам и выполняться квалифицированными опытными электриками.
6. К предохранителю и сетевому размыкателю, к которым подключается кондиционер, нельзя подключать другие электроприборы. Рекомендуемое сечение проводов и параметры предохранителей указаны в таблице.

Модель		КТУХ30Н	КТУХ40Н	КТУХ50Н	КТУХ60Н
Питание		1~ 220 В, 50 Гц			
Ток срабатывания выключателя/ плавких предохранителей	А	5/3			
Силовой кабель (внутренний блок)	мм ²	2 x 2,0			
Заземление	мм ²	1 x 2,0			
Сигнальный кабель экранированный до 1500 м.	мм ²	3 x 0.75 (3 x 0.75)			

Внимание! В стационарную электропроводку, к которой подключается кондиционер, обязательно должен быть встроен сетевой размыкатель с воздушным промежутком между контактами и предохранитель утечки на землю.

Электропитание внутреннего блока отличается от электропитания наружного блока.


Для внутреннего блока используйте универсальные устройства защиты, выключатели, которые соединяются с аналогичными устройствами наружного блока.



Сигнальный провод должен соединять соответствующие терминалы. Ошибочное соединение приведет к не-исправной работе.


При сращивании кабелей используйте термостойкий изоляционный материал.

Электропитание внутреннего блока



Сигнальный кабель между внутренним и наружным блоком

Single phase indoor unit




Please adopt the shielded twisted-pair wire, and connect the shielded layer to (E)

Настройки системы управления

- В зависимости от особенностей применения системы кондиционирования необходимо выставить в нужное положение переключатель, имеющийся на печатной плате в блоке управления внутреннего блока.
- После того, как настройки завершены, отключите электропитание с помощью сетевого размыкателя, а затем снова включите его.

Если отключение питания не произошло, настройки не вступят в силу.



Положение вращающегося переключателя ENC1

Переключатель ENC1 служит для задания мощности блока.

Кодовое обозначение	Производительность
0	2200 Вт (0,8 л.с)
1	2800 Вт (1,0 л.с)
2	3600 Вт (1,2 л.с)
3	4500 Вт (1,5 л.с)
4	5600 Вт (2,0 л.с)
5	7100 Вт (2,5 л.с)
7	9000 Вт (3,2 л.с)
8	11200 Вт (4,0 л.с)
9	14000 Вт (5,0 л.с)

Примечание. Мощность блока задается на заводе-изготовителе и не может быть изменена.

Установка сетевого адреса









- 1) Сетевой адрес устанавливает связь внутреннего блока с наружным, адрес такой же, как и адрес внутреннего блока, нет необходимости устанавливать его отдельно.
- 2) Центральное управление внутренними блоками может быть сделано на наружном блоке, не нужно управлять внутренним блоком отдельно.
- 3) Для предварительного управления внутренними блоками, сеть может быть создана через контакты X,Y,E, в этом случае нет необходимости устанавливать сетевые адреса. Сеть также может быть организована посредством внешнего сетевого модуля и главной платы (CN20).

Коды главной платы





DIP-ключи SW1

	1 – режим заводского тестирования 0 – режим автопоиска (по умолчанию)		01 - статическое давление DC-вентилятора 1 (зарезервировано)
	1 – режим заводское тестирования 0 – AC-вентилятор		10 - статическое давление DC-вентилятора 2 (зарезервировано)
	00 – статическое давление DC-вентилятора 0 (зарезервировано)		11 - статическое давление DC-вентилятора 3 (зарезервировано)

DIP-ключи SW2

	00 – для защиты от холодного воздуха блок выключится при температуре 15 градусов		00 – время остановки TERMAL-вентилятора 4 минуты
	01 – для защиты от холодного воздуха блок выключится при температуре 20 градусов		01 – время остановки TERMAL-вентилятора 8 минут
	10 – для защиты от холодного воздуха блок выключится при температуре 24 градуса		10 – время остановки TERMAL-вентилятора 12 минут
	11 – для защиты от холодного воздуха блок выключится при температуре 26 градуса		11 – время остановки TERMAL-вентилятора 16 минут




DIP-ключи SW5

	00 – в режиме нагрева температура компенсации 6 градусов		10 – в режиме нагрева температура компенсации 4 градуса
	01 – в режиме нагрева температура компенсации 2 градуса		11 – в режиме нагрева температура компенсации 6 градуса

DIP-ключи SW7

	Стандартная конфигурация e
	Последний в сети twork



DIP-ключи SW6

	1 – панель дисплея прежнего типа 0 – панель дисплея нового типа
	1 – автоматическая скорость вентилятора в автоматическом режиме 0 – автоматическая скорость вентилятора в неавтоматическом режиме
	зарезервировано

Переключатели J1, J2

	Перемычка J1 не установлена – сохранение настроек при выключении питания
	Перемычка J1 установлена – нет сохранения настроек при выключении питания
	зарезервировано

Обозначение ключей 0/1

	0
	1

6. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

После того как монтаж кондиционера завершен, проведите пробную эксплуатацию и тестирование.

1. Перед запуском убедитесь, что выполнены следующие проверки:

Пункты проверки	Симптом неисправности	Контроль
Электропитание внутреннего и наружного блоков соответствует требованиям документации		
Правильность установки внутреннего и наружного блоков на прочных основаниях.	Падение, вибрация, шум	
Отсутствие утечек газообразного хладагента.	Нарушение функций охлаждения/нагрева	
Тепловая изоляция труб для газообразного и жидкого хладагента и удлинителя дренажного шланга комнатного блока.	Протечки воды	
Правильность монтажа дренажной линии.	Протечки воды	
Правильность заземления системы.	Утечка электрического тока	
Использование специализированных проводов для межблочных соединений.	Выход из строя или возгорание	
Отсутствие препятствий в тракте подачи входящего или выходящего воздуха комнатного или наружного блока. Открытое состояние запорных клапанов.	Нарушение функций охлаждения/нагрева	
Запорные вентили газовой и жидкостной линий открыты		
Нарушение приема комнатным блоком сигналов дистанционного управления.	Нерабочее состояние	
Внутренний блок подогрет с помощью подачи питания		

2. Тестирование внутреннего блока.

- Выбрать с пульта управления режим “COOLING” (охлаждение).
- Проверить работу блока в соответствии с инструкцией по эксплуатации (раздел «Поиск и устранение неисправностей») и убедиться в том, что:
 - внутренний блок включается с пульта управления без замечаний;
 - кнопки пульта управления функционируют нормально;
 - створки выпускных жалюзи работают нормально;
 - температура в помещении регулируется нормально;
 - индикация на пульте управления и на внутреннем блоке работает нормально;
 - дренажная система работает нормально.

ВНИМАНИЕ! При перезапуске может сработать 3 минутная защита повторного старта.



KENTATSU

IS THE TRADEMARK OF
KENTATSU DENKI, JAPAN